ANWENDUNGSÜBERSICHT MACPHERSON FEDERBEINSPANNER

	Jahr	Front	Nr.	Heck	Nr.
Subaru					
Forester	02 ➔ 08	172	20 / V	110	10 / III
Forester SH	12/07 ➔	173	20 / V	108	10 / III
Impreza	00 ➔ 12	175	20 / V	160	20 / V
Impreza	12 ➔	172	20 / V	106	10 / III
Justy G3X	03 ➔ 07	135	10 / III	115	10 / III
Legacy	03 ➔ 09	170	20 / V	109	10 / III
Outback	98 ➔	175	20 / V	110	10 / III
XV	13 ➔	170	20 / V	107	10 / III
Suzuki					
Alto	02 ➔ 09	100	50 / II	115	10 / III
Grand Vitara	05 ➔	155	20 / V	120	10 / III
Ignis II	03 ➔ 08	135	10 / III	110	10 / III
Jimny	98 ➔	110	10 / III	105	10 / III
Liana	01 ➔ 08	165	20 / V	115	10 / III
Splash	08 ➔	122/155	20/60 V/X	149	20 / V
Swift	05 ➔ 10	120/150	20/60 V/X	110	10 / III
Swift	10 ➔	144	30 / IV	111	10 / III
SX 4	06 ➔	125/155	20/60 V/X	110	10 / III
Wagon R	97 ➔	100	50 / II	110	10 / III
Ssangyong					
Korando	13 ➔	163	20 / V	–	–
Rexton	06 ➔	119	10 / III	101	10 / III
Toyota					
Auris	07 ➔ 12	165	20 / V	125	10 / III
Avensis	03 ➔ 09	165	20/70 / V/XI	90/110	10/60 / III/X
Avensis	09 ➔	172	20 / V	125	10 / III
Aygo	05 ➔	135	10 / III	120	10 / III
Camry 2,4-3,0	01 ➔ 06	185	20 / V	110	10 / III
Corolla +Verso	01 ➔ 08	165	20 / V	110	10 / III
Corolla new model	07 ➔	165	20 / V	125	10 / III
Hi-Ace	99 ➔	–	Torsions Feder	180	20 / V
Landcruiser	96 ➔ 09	110	10 / III	150	20 / V
MR4	90 ➔	145	30 / IV	95	50 / II
Rav4	05 ➔ 08	185	20 / V	126	10 / III
Sportsvan	07 ➔	150	20 / V	110	10 / III
Supra	93 ➔	135	10 / III	95	50 / II
Urban Cruiser	09 ➔	145	30 / IV	125	10 / III
Verso	09 ➔	170	20 / V	127	10 / III
Yaris	06 ➔	150	20 / V	130	10 / III
Volkswagen					
Amarok	10 ➔	122	10 / III	–	Blattfeder
Beetle	98 ➔ 12	140	10 / III	110	10 / III
Beetle	13 ➔	140	10 / III	–	–
Caddy	04 ➔	140	10 / III	–	Blattfeder
Eos	06 ➔	138	10 / III	116	10 / III
Fox	05 ➔	140	10 / III	105	10 / III
Golf V	03 ➔ 08	140–150	30 / IV	110	10 / III
Golf 7 GTI	13 ➔	140	10 / III	–	–
Golf 7 GTD	13 ➔	145	10 / III	–	–
Jetta	84 ➔ 10	140	10 / III	100	10 / III
Lupo	98 ➔ 05	140	10 / III	100	10 / III
Passat	05 ➔ 10	140	10 / III	120	10 / III
Passat + CC	10 ➔	141	30 / IV	118	10 / III
Polo	01 ➔ 09	140	10 / III	105	10 / III
Polo	09 ➔	130	10 / III	105	10 / III
Sirocco	08 ➔	141	30 / IV	110	10 / III
Sharan	95 ➔ 10	180	20 / V	160	20 / V
Sharan	10 ➔	143	30 / IV	119	10 / III
Tiguan	07 ➔	143	30 / IV	118	10 / III
Touareg	02 ➔ 10	120	10 / III	120	10 / III
Touran	03 ➔ 10	140	30 / IV	120	10 / III
Touran	10 ➔	148	20 / V	119	10 / III
Transporter T5	03 ➔	180	20 / V	175	20 / V
Up	11 ➔	140	10 / III	104	10 / III

	Jahr	Front	Nr.	Heck	Nr.
Volvo					
C 30	07 ➔ 12	150	20 / V	110	10 / III
C 70	97 ➔ 05	170	20 / V	130	10 / III
C 70	06 ➔ 13	140	10 / III	110	10 / III
S 40	04 ➔ 12	155	20 / V	110	10 / III
S 60	00 ➔ 10	170	20 / V	155	20 / V
S 60	10 ➔	142	10 / III	132	10 / III
S 80	98 ➔ 06	170	20 / V	155	20 / V
S 80	06 ➔	160	20 / V	130	10 / III
V 50	04 ➔ 12	158	20 / V	110	10 / III
V 60	10 ➔	133–141	10 / III	134	10 / III
V 70	00 ➔ 07	170	20 / V	155	20 / V
V 70	07 ➔	155	20 / V	134	10 / III
XC 70	00 ➔ 07	165	20 / V	125–135	10/60 / III/X
XC 70	07 ➔	162	20 / V	138	10 / III
XC 90	02 ➔	165	20 / V	140	10 / III

▨ Konische Federn und Kugelfedern