

CB VOX Mikrofone/Microphones



stabo VOX_optimike

für alle stabo-CB-Funkgeräte ohne VOX-Funktion mit 6-poliger Mikrofonbuchse (bis auf stabo xm5003e)

for all stabo CB-radios without VOX-function with 6-pin mic-socket (except stabo xm5003e)

Art.Nr. 71567

stabo VOX_optimike

- **DSP** (Digitaler Signal Prozessor) **mit ANC** (aktive Geräuscherdrückung)
- **Mode-Taste für Aktivierung/Deaktivierung der VOX-Funktion**
- **VOX-Empfindlichkeit einstellbar** (4 Stufen)
- **VOX-Delay einstellbar** (4 Stufen)
- **50 cm Anschlusskabel** mit 6-poligem Stecker

- **DSP** (digital signal processor) **with ANC** (active noise reduction)
- **Mode key for activating/deactivating VOX-function**
- **VOX-sensitivity adjustable** (4 levels)
- **VOX-delay adjustable** (4 levels)
- **50 cm connection cable** with 6-pin plug

stabo voxmic 100 & stabo voxmic 104

ersetzt das Handmikrofon und wird direkt an die Mikrofonbuchse des Funkgeräts angeschlossen. Bei aktivierter VOX-Funktion schaltet das Gerät auf Senden, sobald Sprache/Geräusche auf das Mikrofon treffen. Die Nutzung der VOX-Funktion sorgt deshalb für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, denn der Fahrer wird nicht durch die Bedienung des Mikrofons abgelenkt und kann beide Hände am Lenkrad lassen.

replaces the handheld microphone and is used to connect to the microphone jack of the radio set. With activated VOX function, the radio set switches over to transmit mode as soon as speech/noises hit the microphone. Thus, using the VOX function leads to an improved safety in road traffic, since the driver is no longer distracted by operating the microphone and can leave both hands on the steering wheel.



mit 6-pol.-Stecker
with 6-pin plug

stabo voxmic 100

CB-Funk-Freisprecheinrichtung

VOX system for CB radio

für/ for stabo xm 3003/3003e/5003/5006e

Art.- Nr. 71564



mit 4-pol.-Stecker
with 4-pin plug

stabo voxmic 104

CB-Funk-Freisprecheinrichtung

VOX system for CB radio

für/ for stabo xm 3044/3082

Art.- Nr. 71566