

DRUCKLUFTARMATUREN IN STAHLAUSFÜHRUNG SERIE 2000



Schnellverschlusskupplung Serie 2000 mit Schlauchanschluss für Würth PVC- und Lackierschläuche

Schlauch-Ø		Länge mm	Ø mm	Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
Innen mm	Außen mm					
6,0	11,0 - 12,0	67	23	2.100	0699 100 106	3
8,0	14,5 - 16,0	70	23	2.100	0699 100 108	3
9,0	14,5 - 16,0	70	23	2.100	0699 100 109	3
13,0	19,0	68	23	2.100	0699 100 113	3



Stecknippel Serie 2000 mit Schlauchanschluss für Würth PVC- und Lackierschläuche

Schlauch-Ø		Länge mm	Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
Innen mm	Außen mm				
6,0	11,0/12,0	42	2.100	0699 100 406	3
8,0	14,5/16,0	45	2.100	0699 100 408	3
9,0	14,5/16,0	45	2.100	0699 100 409	3
13,0	19,0	45	2.100	0699 100 413	3



Schnellverschlusskupplung Serie 2000 mit Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche

Schlauch-Ø		Länge mm	Ø mm	Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
Innen mm	Außen mm					
6,5	10,0	64	23	2.100	0699 100 765	3
8,0	12,0	68	23	2.100	0699 100 780	3
11,0	16,0	68	23	2.100	0699 100 711	3



Stecknippel Serie 2000 mit Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche

Schlauch-Ø		Länge mm	Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
Innen mm	Außen mm				
6,5	10,0	44	2.100	0699 100 865	3
8,0	12,0	47	2.100	0699 100 880	3
11,0	16,0	56	2.100	0699 100 811	3



Stecktülle Serie 2000 mit Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche, Außengewinde

Anschlüsse AG R	Schlauch mm	Länge mm	Schlüssel- weite mm	Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"	8,0 x 12,0	41	19	2.100	0699 100 980	1
1/4"	9,5 x 13,5	43	21	2.100	0699 100 995	1
1/2"	11,0 x 16,0	51	24	3.500	0699 356 007	3



Stecktülle Serie 2000 drehbar, mit Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche, Außengewinde

Anschlüsse AG R	Schlauch mm	Länge mm	Durchfluss l/min.	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"	6,5 x 10,0	44	1.500	0699 100 914	3
3/8"	8,0 x 12,0	46	2.100	0699 100 938	3
1/2"	11,0 x 16,0	51	3.500	0699 100 912	3

Schlauchanschluss für Würth PVC- und Lackierschläuche



1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.




Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.



1-Ohr-Klemme festziehen.

Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche



Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.



Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.



Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.