

TRAUMASCHLINGE



Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz

- Die Verwendung von Traumaschlingen ermöglicht die Aufrechterhaltung der Muskelpumpe und der Durchblutung bis zur Bergung
- Längenverstellbar von 45–126 cm
- Paarweise zu verwenden

Anwendungsgebiet:

Die Traumaschlingen können – unabhängig von der Bauart – an allen Auffanggurten befestigt werden

Art.-Nr. 0899 032 966

VE/Paar 1

Technischer Hinweis:

Die Traumaschlinge besteht aus einem linken und einem rechten Teil, der am Auffanggurt befestigt wird. Im Falle eines Absturzes werden beide Teile zu einer Schlaufe zusammengeführt. Der Verunglückte kann somit in die Schlinge treten und den Druck auf die Oberschenkel vermindern.