






































**Modell**

**Artikel Nummer:**

## BRIGADE ADAPTERKABEL FÜR KAMERA-MONITOR-SYSTEME

	 	AC-006 - Select Serie Kameras auf Elite Serie Kabel	1983
	 	AC-007 - Select Serie Monitor auf Elite Serie Kabel	1984
	 	AC-014 - Elite Serie Kamera auf Select Serie Kabel	2094
	 	AC-014(5M) - Elite Serie Kamera auf Select Serie Kabel, 5 m lang	5049
	 	AC-020 - Elite Serie Monitor auf Select Serie Kabel	2590
	 	AC-035 - 5 Pin auf 4 Pin Klappenkamera-Adapter	3702
	  	AC-305 - Splitterkabel zum Anschluss von 1 BN360-Kamera an MDR und ECU	4903
	  	AC-306 - Splitterkabel zum Anschluss von 1 (nicht HD) Select-Kamera an MDR und Monitor	4904
	  	AC-307 - Splitterkabel zum Anschluss von 1 Elite-Kamera an MDR und Monitor	4905

## WEITERE ADAPTERKABEL FÜR KAMERA-MONITOR-SYSTEME

	 	AC-056 - Select Kamera auf Orlaco-Monitor	4401
	 	AC-062 - Elite Kamera auf Orlaco-Monitor	4691
	 	AC-063 - Zum Anschluss von BE-Kamera an Orlaco-Monitor; Schraubverbindung	4925
	 	AC-066 - Verbindet eine Orlaco-Kamera mit einem Brigade BE-Monitor	5027
	 	AC-067 - Verbindet eine Orlaco-Kamera mit einem Brigade VBV-Monitor	5028
	 	AC-24-12(009) - In-Line 24/12V Konverter für Verbinder zum Anschluss von Select-Kamera an Mekra 507405 Konnektor (Monitor)	4926
	 	AC-308 - Splitterkabel zum Anschluss von MDR an Mekra 507405 CMS	4949